

Quick Starter guide Guide de démarrage rapide



1. Headset jack
2. Microphone / Reset button
3. USB slot
4. Speaker
5. MicroSD card slot
6. Camera / Video recorder / Webcam
7. Volume control
8. Power on / Power off / Play
9. Go back to the main menu on the home screen



1. Toma de auriculares
2. Micrófono / Botón de reinicio
3. Conector USB
4. Altavoz
5. Alojamiento de la tarjeta microSD
6. Máquina de fotos/Grabadora de vídeos/Webcam
7. Ajuste del volumen
8. Puesta en tensión/Puesta sin tensión/Lectura
9. Permite volver al menú principal



1. Kopfhöreranschluss
2. Mikrofon / Rückstellknopf
3. USB-Anschluss
4. Lautsprecher
5. Schlitz für Mikro-SD-Karte
6. Fotoapparat / Videorecorder / Webcam
7. Lautstärkeregelung
8. Ein / Aus / Wiedergabe
9. Erlaubt die Rückkehr zum Hauptmenü



1. Prise écouteurs
2. Microphone / Bouton de réinitialisation
3. Connecteur USB
4. Haut-parleur
5. Logement pour carte microSD
6. Appareil photo / Enregistreur vidéo / Webcam
7. Réglage du volume
8. Mise sous tension / Mise hors tension / Lecture
9. Permet de retourner au menu principal



1. Tomada auscultadores
2. Microfone / Botão de reinicialização
3. Conector USB
4. Altifalante
5. Compartimento para cartão microSD
6. Máquina fotográfica / Gravador vídeo / Webcam
7. Regulação do volume
8. Ligar / Desligar / Leitura
9. Permite regressar ao menu principal



1. Koptelefoonaansluiting
2. Microfoon / Resetknop
3. USB-aansluiting
4. Luidspreker
5. Plaats voor microSD-kaart
6. Foto toestel / Video-opname / Webcam
7. Volume-instelling
8. Inschakelen / Uitschakelen / Afspelen
9. Om terug te gaan naar het hoofdmenu



Facebook
Memup
Join us !

www.memup.com



Quick Starter guide Guide de démarrage rapide



Music : Select this option to listen to songs.
Video : Select this option to watch videos.
Photo : Select this option to browse through and look at photos.
Radio : Select this option to listen to the radio.
E-book : Select this option to read texts (in .txt format).
Browser : Select this option to browse through content folders in the internal memory or flash drive of your player.
Camera/Video camera/Webcam : Select this option to take photos, make videos or use the player as a webcam connected to a PC.
Applications : Select this option to use the stopwatch, calendar or calculator, or to record voice messages using the built-in microphone.
Settings : Select this option to change the system configuration.



Música : Seleccione esta opción para escuchar canciones.
Vídeo : Seleccione esta opción para leer vídeos.
Foto : Seleccione esta opción para recorrer y ver fotos.
Radio : Seleccione esta opción para escuchar la radio.
E-book : Seleccione esta opción para leer textos (formato .txt).
Explorador : Seleccione esta opción para explorar las carpetas que se encuentran en la memoria interna o en la tarjeta flash de su lector.
Máquina de fotos/Cámara/Web Cam : Seleccione esta opción para sacar fotos, grabar vídeos o utilizar el lector como una webcam conectada a un PC.
Aplicaciones : Seleccione esta opción para utilizar el cronómetro, el calendario, la calculadora o para grabar mensajes de voz con ayuda del micrófono interno.
Ajustes : Seleccione esta opción para ajustar la configuración del sistema.



Musik : Wählen Sie diese Option aus, um Songs zu hören.
Video : Wählen Sie diese Option aus, um Videos wiederzugeben.
Foto : Verwenden Sie diese Option, um Fotos zu durchsuchen und sie anzusehen.
Radio : Wählen Sie diese Option aus, um Radio zu hören.
E-Book : Wählen Sie diese Option aus, um Texte (im Format .txt) zu lesen.
Browser : Wählen Sie diese Option aus, um die in dem internen Speicher oder auf der Speicherkarte des Players enthaltenen Verzeichnisse zu durchsuchen.
Fotoapparat / Kamera / WebCam : Wählen Sie diese Option aus, um Fotos aufzunehmen, Videos zu filmen oder um den Player an einen PC angeschlossen wie eine Webcam zu verwenden.
Anwendungen : Wählen Sie diese Option aus, um die Stoppuhr, den Kalender, den Taschenrechner zu verwenden oder Sprachmitteilungen mit Hilfe des eingebauten Mikrofons aufzunehmen.
Einstellungen : Wählen Sie diese Option aus, um die Konfiguration des Systems anzupassen.



Musica : Selezionare quest'opzione per ascoltare canzoni.
Video : Selezionare quest'opzione per leggere video.
Foto : Selezionare quest'opzione per sfogliare e guardare foto.
Radio : Selezionare quest'opzione per ascoltare la radio.
E-book : Selezionare quest'opzione per leggere testi (formato .txt).
Esploratore : Selezionare quest'opzione per esplorare le cartelle contenute nella memoria interna o nella scheda flash del lettore.
Macchina fotografica / Telecamera / WebCam : Selezionare quest'opzione per scattare foto, realizzare video o usare il lettore come una webcam collegata ad un PC.
Applicazioni : Selezionare quest'opzione per usare il cronometro, il calendario, la calcolatrice o per registrare messaggi vocali usando il microfono interno.
Impostazioni : Selezionare quest'opzione per impostare la configurazione del sistema.



Musique : Sélectionnez cette option pour écouter des chansons.
Vidéo : Sélectionnez cette option pour lire des vidéos.
Photo : Sélectionnez cette option pour parcourir et regarder des photos.
Radio : Sélectionnez cette option pour écouter la radio.
E-book : Sélectionnez cette option pour lire des textes (format .txt).
Explorateur : Sélectionnez cette option pour explorer les dossiers contenus dans la mémoire interne ou la carte flash de votre lecteur.
Appareil photo/Caméra/Web Cam : Sélectionnez cette option pour prendre des photos, réaliser des vidéos ou utiliser le lecteur comme une webcam connectée à un PC.
Applications : Sélectionnez cette option pour utiliser le chronomètre, le calendrier, la calculatrice ou pour enregistrer des messages vocaux à l'aide du microphone interne.
Réglages : Sélectionnez cette option pour ajuster la configuration du système.



Música : Seleccione esta opção para ouvir as músicas.
Vídeo : Seleccione esta opção para ler vídeos.
Foto : Seleccione esta opção para passar e ver fotos.
Rádio : Seleccione esta opção para ouvir rádio.
E-book : Seleccione esta opção para ler textos (formato .txt).
Explorador : Seleccione esta opção para explorar as pastas contidas na memória interna ou no cartão flash do seu leitor.
Máquina fotográfica / Câmera / WebCam : Seleccione esta opção para tirar fotos, realizar vídeos ou utilizar o leitor como webcam ligada a um PC.
Aplicações : Seleccione esta opção para utilizar o cronómetro, o calendário, a calculadora ou para gravar mensagens vocais através do microfone interno.
Configurações : Seleccione esta opção para ajustar a configuração do sistema.



Muziek : Kies deze optie om naar muziek te luisteren.
Video : Kies deze optie om video's te bekijken.
Foto : Kies deze optie om door foto's te bladeren en ze te bekijken.
Radio : Kies deze optie om naar de radio te luisteren.
E-book : Kies deze optie om teksten te lezen (formaat .txt).
Verkenner : Kies deze optie om door de mappen in het interne geheugen of op de flashkaart van uw speler te bladeren.
Foto toestel / camera / WebCam : Kies deze optie om foto's of video's te maken of de speler te gebruiken als een webcam, aangesloten op een pc.
Applicaties : Kies deze optie om de stopwatch, de kalender, de rekenmachine te gebruiken of om voiceberichten op te nemen met de interne microfoon.
Instellingen : Kies deze optie om de systeemconfiguratie aan te passen.



User guides are
directly preloaded on
the player memory.
Les guides d'installation
sont directement
préchargés sur la
mémoire du lecteur MP3.